

DRIVERS DE LAS IMPRESORAS PARA MAC

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

1. Antes de la instalación

- Si la impresora está conectada al ordenador, asegúrese de ponerla en **OFF**.
- Abra **System Preferences** -> **Print & Fax**. Si tiene una impresora DS ahí, elimínela.

2. Instalación

- Haga doble click en **DNP DS Printer Drivers** y siga las instrucciones.
- (**Mac OS 10.4.x only**) reinicio.

3. Después de la instalación

- Conecte la impresora al puerto USB y enciéndala. La impresora se añadirá automáticamente en 1 minuto aproximadamente.
- NO utilice el signo "+" para añadir la impresora. En ese caso, podría tener una segunda instalación de impresora DS en su lista de impresoras.

Problemas conocidos

- Si la impresora se conecta a un puerto USB diferente, se añade automáticamente una nueva cola de impresión. Eso se debe a las especificaciones del firmware. Si la cola de impresión seleccionada en el cuadro de impresión no está disponible, el trabajo se enviará a la primera impresora del mismo modelo disponible.
- La impresión multi-corte no está disponible para Mac OS 10.5 ni 10.5.1. Utilice la actualización de software del menu Apple para conseguir las últimas versiones Mac.
- Las copias tamaño 9x13 cm no se imprimirán desde Windows a una impresora Mac compartida si la resolución es de 300x300. El tamaño 9x13 a resolución 300x600 y todos los demás tamaños se imprimirán sin problema.

Resolución de problemas

- Asegúrese de que la impresora está conectada al USB y enciéndala. Los LED de la impresora indicarán que esta **Ready**. Para más información consulte el manual de la impresora.
- Si la impresora ya está añadida, pero no puede imprimir, repita los pasos 1 a 3 indicados más arriba.
- Si la impresora no aparece automáticamente en la lista de impresoras, utilice el signo “+” en **System Preferences -> Print & Fax**.
- Si nada de lo anterior resuelve el problema, asegúrese de estar utilizando el driver correcto y cambielo manualmente si lo necesita. Los drivers son:
 - **Dai Nippon Printing DS40** para el modelo DS40.
 - **Dai Nippon Printing DS80** para el modelo DS80.

Para visualizar y cambiar el driver activo:

10.4 Tigre:

- En **System Preferences -> Print & Fax** seleccione la impresora DS40.
- Asegúrese de que en **Kind** se indica Dai Nippon Printer DS40 o Dai Nippon Printer DS80.
- Si no es así, utilice el botón **Printer Setup**. En la nueva ventana, seleccione el menú **Printer model**. En le menu que aparece sobre el campo de texto Printer Model, seleccione la impresora **Dai Nippon**. Abandone el menu. Seleccione Impresora Dai Nippon DS40 o Dai Nippon DS80 en la lista del grupo de fabricantes. Clique “**Apply changes**”.
- Si no hay una impresora Dai Nippon en el menu:
 - En la carpeta Applications/Utilities inicie el Disk Utility y ejecute **Repair disk permissions** en el disco de arranque.
 - Siga los pasos 1 a 3 indicados más arriba para reinstalar el driver.

10.5 Leopardo:

- En **System Preferences -> Print & Fax** seleccione la impresora **Dai Nippon DS40** o **Dai Nippon DS80** en la lista de impresoras.
- Asegúrese de que **Kind** muestra la impresora Dai Nippon DS40 o Dai Nippon DS80.
- De no ser así, utilice el botón **Options & Supplies**. Cuando se abra la hoja seleccione la pestaña “tab”. Al desplegarse el menú **Print Using** vaya a **Select a driver to use**. Seleccione Dai Nippon DS40 o Dai Nippon DS80 en la lista de fabricantes.
 - Si no hay ninguna impresora Dai Nippon en la lista, arranque el Disk Utility, situado en la carpeta Applications/Utilities y ejecute **Repair disk permissions** en el disco de arranque.
 - Siga los pasos 1 a 3 indicados más arriba para reinstalar el driver.