

ADVENTURE MESSENGER

Modernas bandoleras para transportar de forma cómoda y segura su equipo fotográfico.



ADVENTURE MESSENGER 1

Modelo 5531

Para una réflex compacta digital con objetivo de 3 1/2" acoplado y accesorios.

- * Color: Rojo/Negro, Gris/Negro
- * Peso: 397g
- * Interior: 15 x 9 x 17 cm
- * Exterior: 21 x 14 x 19 cm



ADVENTURE ZOOM

ADVENTURE ZOOM 3

Modelo 5513



- * Color: Rojo/Negro, Gris/Negro
- * Peso: 289g
- * Interior: 14 x 10 x 14 cm
- * Exterior: 18 x 13 x 18 cm

ADVENTURE ZOOM 4

Modelo 5514



- * Color: Rojo/Negro, Gris/Negro
- * Peso: 311g
- * Interior: 15 x 11 x 15 cm
- * Exterior: 18 x 16 x 18 cm

ADVENTURE ZOOM 5

Modelo 5515



- * Color: Rojo/Negro, Gris/Negro
- * Peso: 380g
- * Interior: 15 x 11 x 18 cm
- * Exterior: 18 x 16 x 20 cm

EXPRESS PACK



EXPRESS PACK 8 – Modelo 3548

Amplio compartimento superior para el equipo e inferior para objetos personales.

- * Color: Negro
- * Peso: 811g
- * Superior: 23 x 12 x 18 cm
- * Inferior: 22 x 15 x 12 cm
- * Exterior: 28 x 17 x 36 cm

